



Fastspeed

Installationsguide

til dit nye Fastspeed
5G mobilt bredbånd

5G

Opstart af din router og forbindelse

Indsæt strømforsyningen i indgangen "POWER" på bagsiden af din router. Tilslut derefter strømforsyningen til strøm. Routeren har ingen tænd/sluk knap, og tændes derfor automatisk, når den tilsluttes strøm. (Din router kommer med pre-installeret SIM-kort).

Når routeren er tændt, skal du afvente til lampen på forsiden "STATUS" lyser konstant blå. Herefter vil lamperne "5G" og "4G" enten lyse blå, gult eller rødt, alt efter signalstyrken. Routeren er typisk klar efter 2-5 minutter. **Så nemt er det!**




Log på dit nye wifi

Du kan nu logge på dit wifi vha. dit netværksnavn og adgangskode. Du har 2 netværk. Navnene står i bunden af routeren ud fra: "Wi-Fi Name" og "Wi-Fi Name (5G)". Førstnævnte netværk har bredest rækkevide og sidstnævnte højest hastighed.

Når du har valgt netværk, skal du indtaste din adgangskode, som står ud fra: "Wi-Fi Password".

Hvis du vil skifte navn og kodeord, finder du en guide på fastspeed.dk/kundeservice.



Wi-Fi Name: H158-38
Wi-Fi Name (5G): H158-38_5G
Wi-Fi Password: AgMnTuEe